



- 1) Avant l'installation, il faut aligner la ligne centrale du spa avec la ligne du levier de bâche. Faire coïncider ces deux lignes, une marge d'erreur de 5 mm est autorisée.
- 2) Installer les axes de rotation du levier de bâche, la plaque fixe sert à placer le manche, laisser le manche placé et le garder au même niveau que la surface du spa, une marge d'erreur de 3 mm est autorisée.
- 3) Lever le levier de bâche horizontalement, tirer le ressort d'amortissement du presseur hydraulique au plus haut (cf. dessin à gauche).
- 4) Fixer l'axe de rotation, pousser la plaque fixe en décalant à droite, à gauche et monter les vis (taraudeurs).
- 5) Après l'installation, vous pouvez l'utiliser après l'avoir testé entre 3 et 5 fois.